

微格 4 多媒体使用方法简略说明

1、将 HDMI 接线连接在电脑上



2、检查教室总电源（位于进门右手边墙上，绿灯亮即可）



3、检查多媒体机箱电源（开关需要打到 ON）



（↑若此机箱不亮则可能背后开关未开，或电源接线松动。）

如果设备一切正常仍然无法接通屏幕，可以尝试重启多媒体机箱（关闭机箱电源再打开）。如仍未解决问题，可联系北科院国际部赵震风主任（电话 13363040696）；如遇到网络问题，可拨打北科院网信办电话 58911237。